

Manual de Instruções do Alicate de Prensar (Matriz: 16 - 32 mm)



1. Pressione a alavanca lateral para abrir a parte superior do alicate; (figura 1)
2. Pressione o botão de trava para colocar ou remover as matrizes conforme o diâmetro da tubulação, encaixe a conexão na matriz correspondente e feche a parte superior do alicate, utilizando a alavanca da trava lateral; (figura 2)
3. Mantenha o anel plástico da conexão encostado na matriz e perpendicular ao alicate, caso necessário;
4. O alicate possui recursos como giro 360° da parte superior e extensores para facilitar o procedimento.
5. A cabeça de ferramenta rotativa de 360 graus pode ser aplicável a várias condições;
6. O alicate possui uma chave para ajuste da pressão de prensagem, soltando ou apertando o parafuso localizado em um orifício de um dos lados da base da parte superior do alicate; (figura 3)
7. Feche completamente o alicate manual para concluir o processo de prensagem da conexão. (figura 4)

